


2.6.2 Mérőóra lezárás

- Mérőállás felület

-



Mérőállás szerkesztése

(Mindig a legutolsó kijelölt csomópont jelenik meg)

Csomópont: 39N1106363110006

Dátum: 2024. 01. 28.

00:10

62E241610429330

Válassz új mérőórát

Új mérőóra kezdőértéke


☒ Mérőóra lezárása

Új mérőóra gyári száma

1. ábra – „Mérőóra lezárása” opció

Mérőóra csere esetén a cserélendő mérőórát zárni kell, majd megadni az új mérőóra számát és a hozzá tartozó kezdőértéket. Ezt követően a zárt mérőóra nem nyitható vissza és nem rögzíthető hozzá mérési adat.

Az új mérőóra kiválasztható a megjelenő „Válassz mérőórát” legördülő listából, illetve megadható kézzel is az (opció csak adatbázis- és rendszeradmin számára érhető el). A kézzel megadott mérő gyári szám bekerül a csomópont "Mérő gyáriszámok" szekcióba.



Mérőállás szerkesztése

(Mindig a legutolsó kijelölt csomópont jelenik meg)

Csomópont: 39N1106363110006

Dátum: 2024. 01. 28.

00:10

62E241610429330

Válassz új mérőórát

Új mérőóra gyári száma

K1E241610429386


62E241610429330,K1E241610429386

Új mérőóra kezdőértéke


☒ Mérőóra lezárása

2. ábra – Mérőóra lezárás – Új mérőóra választó

A lista tartalmazza a POD csomóponton rögzített mérő gyáriszámokat a lezárt kivételével.



3. ábra – POD csomóponton rögzített mérő gyáriszámok



éppen

4. ábra

– Mérőóra lezárás – Új mérőóra választó üres

Fontos! A csomóponton megadható „Aktív mérőóra” checkbox kiürítése és a mérőóra lezárása opció nem egyenértékű. Míg az „Aktív mérőóra” checkbox azt befolyásolja, hogy a mérőóra rögzíthető-e mérési adat, addig a „Mérőóra lezárása” opció véglegesen zárja a mérőórát.

Változat #4

Lépő Levente hozta létre 11 június 2024 08:33:42

Lépő Levente frissítette 17 július 2024 13:28:51